



Код	Цепь
A	БродТ
I	БродТ
2	
3	+6.3В
4	+6.3В
5	БродТ
6	БродТ
7	БродТ
8	БродТ
9	БродТ
10	БродТ
11	БродТ
12	БродТ
13	БродТ
14	БродТ
15	БродТ
16	БродТ
17	БродТ
18	БродТ
19	БродТ
20	БродТ
21	БродТ
22	БродТ
23	БродТ
24	БродТ
25	БродТ
26	БродТ
27	БродТ
28	БродТ
29	БродТ
30	БродТ
31	БродТ
32	БродТ
33	БродТ
34	БродТ
35	БродТ
36	БродТ
37	БродТ
38	БродТ
39	БродТ
40	БродТ
41	БродТ
42	БродТ
43	БродТ
44	БродТ
45	БродТ
46	БродТ
47	БродТ
48	БродТ
49	БродТ
50	БродТ
51	БродТ
52	БродТ
53	БродТ
54	БродТ
55	БродТ
56	БродТ
57	БродТ
58	БродТ
59	БродТ
60	БродТ
61	БродТ
62	БродТ
63	БродТ
64	БродТ
65	БродТ
66	БродТ
67	БродТ
68	БродТ
69	БродТ
70	БродТ
71	БродТ
72	БродТ
73	БродТ
74	БродТ
75	БродТ
76	БродТ
77	БродТ
78	БродТ
79	БродТ
80	БродТ
81	БродТ
82	БродТ
83	БродТ
84	БродТ
85	БродТ
86	БродТ
87	БродТ
88	БродТ
89	БродТ
90	БродТ
91	БродТ
92	БродТ
93	БродТ
94	БродТ
95	БродТ
96	БродТ
97	БродТ
98	БродТ
99	БродТ
100	БродТ