


# Декада 200 МГц (2.208.037)

## Схема электрическая принципиальная



\* Подбирают при регулировании.

1. Выводы 1, 16 микросхем MC1, MC2, MC6, MC7; выводы 1, 15, 16 микросхем MC3, MC4; вывод 14 микросхем MC5, MC8 присоединить к цепи +5 В.
2. Вывод 8 микросхем MC1...MC4, MC6, MC7, вывод 7 микросхем MC5...MC8 присоединить к цепи корпус.